

## Jednoduchá montáž BLK



**obr. 1** Osazení první komínové tvárnice na základ opatřený izolací proti zemní vlhkosti



**obr. 2** Osazení nosného plechu na první komínovou tvárnici



**obr. 3** Vyřezávání otvoru pro základní nahlížecí díl



**obr. 4** Nanášení lepidla BOTACT M19 na komínovou tvárnici



**obr. 5** Osazení spojovacích kolíků a nanášení lepidla do spáry



**obr. 6** Osazení nahlížecího dílu s nádobou na odvod kondenzátu



**obr. 7** Zdění komínového tělesa



**obr. 8** Vložení izolace ROCKWOOL do komínového tělesa



**obr. 9** Zajištění komínových vložek proti posunutí, zahnutím plechu do oka



**obr. 10** Osazení T kusu 87°



**obr. 11** Doobezdění T kusu 87°



**obr. 12** Osazení zděbe na T kus 87° (realizujeme po omítkách)



**obr. 13** Vyztužování komínu v nadstřešní části ocelovou výztuží



**obr. 14** Osazení betonové krycí desky



**obr. 15** Montáž dilatačního zakončení



**obr. 16** Obklad komínového tělesa pálenými pásky